



Un reloj con calendario simple es un reloj con un mecanismo que muestra el día de la semana, la fecha y el mes.

Los relojes con esta función deben ajustarse cada mes con menos de 31 días. El botón de ajuste rápido del mes simplifica la actualización.

Ajuste del día

Tire de la corona hasta la posición B
Giro en sentido contrario a las agujas del reloj

Ajuste de la fecha

Tire de la corona hasta la posición B
Giro en el sentido de las agujas del reloj

Ajuste de la hora

Tire de la corona hasta la posición C
Gire y compruebe si es por la mañana
O por la noche (ver cambio de fecha)

Ajuste del mes

Pulsador de presión D