



Para ajustar la fecha/día, desenrosque y tire de la corona hasta la posición 1, gírela hacia arriba para ajustar la fecha. Bajar el volumen para fijar el día.

El disco que indica el día está en 2 idiomas: francés e inglés; una vez seleccionado el idioma de su elección, el disco mantiene la pantalla en el mismo idioma.

Para fijar las manecillas, tire de la corona hasta la posición 2.

**PRECAUCIÓN: ESTE RELOJ TIENE UNA CORONA ATORNILLADA. ES IMPRESCINDIBLE VOLVER A ATORNILLARLO DESPUÉS DE CUALQUIER MANIPULACIÓN DEL RELOJ PARA GARANTIZAR SU ESTANQUEIDAD.**