



Corona A: Ajuste del bisel giratorio interno bidireccional.

Su reloj tiene una corona B (ajuste de hora) atornillada en la caja.

Para ajustar la hora de las manecillas, desenrosque la corona B.

Una vez desatornillada, ajuste la hora.

Para una buena estanqueidad del producto, no olvide enroscar completamente esta corona B.

PRECAUCIÓN: ESTE RELOJ TIENE UNA CORONA ATORNILLADA. ES IMPRESCINDIBLE VOLVER A ATORNILLARLO DESPUÉS DE CUALQUIER MANIPULACIÓN DEL RELOJ PARA GARANTIZAR SU ESTANQUEIDAD.