



Une montre à calendrier simple est une montre dotée d'un mécanisme qui affiche le jour de la semaine, la date et le mois. Les montres dotées de cette fonction doivent être réglées tous les mois comptant moins de 31 jours. Le poussoir de réglage rapide du mois simplifie la mise à date.

#### Réglage du jour

Tirer la couronne en position B  
Tourner dans le sens antihoraire

#### Réglage de la date

Tirer la couronne en position B  
Tourner dans le sens horaire

#### Réglage de l'heure

Tirer la couronne en position C  
Tourner en vérifiant si c'est le matin  
Ou le soir (voir changement de date)

#### Réglage du mois

Appuyer sur le poussoir D