

B. MANUEL D'UTILISATION

1. Changer de mode

Lorsque l'affichage LED est éteint (Mode Veille), appuyez sur S1 pour activer l'affichage LED, et il affichera l'heure actuelle (Heure et Minute).

Appuyez sur S1 en mode Heure normale pour afficher le calendrier : Mois et date.

Appuyez sur S1 en mode Calendrier pour afficher la seconde.

Appuyez sur S1 dans le deuxième mode, l'affichage revient au mode Heure normale.

L'éclairage sera actif pendant 3 secondes après avoir relâché le bouton.

2. Heure normale et calendrier

Réglage

Appuyez sur S2 dans le mode Heure Normale jusqu'au mode Réglages.

Appuyez sur S1 pour régler, appuyez sur S2 pour basculer entre les éléments de réglage.

La séquence de réglage est la suivante : Heure > Minute > Mois > Date > Année (jusqu' à l'année 2049) > Format (12h ou 24h).

L'éclairage s'éteindra après 5 secondes.

3. Éclairer l'écran

Appuyez sur S1 en mode veille, et la lumière s'éteindra après 3 secondes.