



Pour effectuer la mise à date/jour, veuillez dévisser puis tirer la couronne en position 1. Tournez vers le haut pour régler la date. Tournez vers le bas pour régler le jour.

Le disque indiquant le jour est en 2 langues : Français et Anglais ; une fois sélectionnée la langue de son choix, le disque conserve l'affichage dans la même langue.

Pour effectuer la mise à l'heure des aiguilles, veuillez tirer la couronne en position 2.

**ATTENTION : CETTE MONTRE POSSÈDE UNE COURONNE VISSÉE.
IL EST IMPÉRATIF DE LA REVISSER APRÈS TOUTE MANIPULATION SUR LA MONTRE
AFIN DE GARANTIR SON ÉTANCHÉITÉ.**