

B. MANUAL DEL USUARIO

1. Cambiar el modo

Cuando la pantalla LED esté apagada (modo de espera), pulse S1 para activar la pantalla LED y mostrará la hora actual (hora y minuto).

Presione S1 en el modo de hora normal para mostrar el calendario: Mes y fecha.

Presione S1 en el modo Calendario para visualizar el segundo.

Pulse S1 en el segundo modo, la pantalla volverá al modo de hora normal.

La iluminación se encenderá durante 3 segundos después de soltar el botón.

2. Hora y calendario normales

Ajuste

Presione S2 en el modo de hora normal hasta que llegue al modo de configuración.

Pulsar S1 para el ajuste, pulsar S2 para cambiar entre los elementos de configuración.

La secuencia de ajuste es la siguiente: Horas > Minutos > Mes > Fecha > Año (hasta 2049) > Formato (12h o 24h).

La iluminación se apagará después de 5 segundos.

3. Iluminar la pantalla

Presione S1 en el modo de espera y la luz se apagará después de 3 segundos.