



Para ajustar la fecha/día, tire de la corona hasta la posición 1 y gírela hacia arriba para ajustar la fecha.

Para fijar las manecillas, tire de la corona hasta la posición 2.