



CARACTERISTIQUES

Cette montre analogique multi-affichage dispose des fonctions de chronomètre.

CHRONOMÈTRE

Il peut mesurer jusqu'à concurrence de 59 minutes et 59 secondes.

REMONTOIR

Pour la marche normale, le remontoir doit être en position 0

Le remontoir en position 1 permet la mise à date de votre montre.

Le remontoir en position 2 permet la mise à l'heure de votre montre et l'indexation des aiguilles de chronométrage.

FONCTIONNEMENT DU CHRONOMÈTRE

- 1 - Pression sur poussoir A : démarrage du chrono.
- 2 - Pression sur poussoir A : arrêt du chrono.
- 3 - Pression sur poussoir B : retour à zéro du chronographe.