



## IMPORTANT

Pour effectuer la mise à date, veuillez tirer la couronne en position 1

Pour effectuer la mise à l'heure des aiguilles, veuillez tirer la couronne en position 2.

Le disque indiquant le jour est en 2 langues : Français et Anglais ; une fois sélectionné la langue de son choix, le disque conserve l'affichage dans la même langue.

